

## Bomo-Flex Print Clear

PU - Transferfolie für Lösemitteldrucker  
(Ecosolvent- und Solventtinten)

### **Untergrund:**

Geeignet für helle Baumwolle, Mischgewebe und Polyester (weiß)

### **Verarbeitung:**

Folie seitenverkehrt bedrucken, plotten und entgittern. Ohne Bomo-Flex Tape übertragen.

### **Transferparameter:**

Übertragungszeit 15 Sekunden

Temperatur 160 °C

Mittlerer Anpressdruck

Trägerpapier warm abziehen

### **Waschbeständigkeit:**

Waschbar bis 60°C und höher.

- Immer linksgewendet waschen
- Nicht für Wäschetrockner geeignet
- Immer rückseitig bügeln
- Keinen Weichspüler verwenden
- Nicht im Wassersparwaschgang waschen

**Besonderheiten:** Textil erst 48 Stunden nach dem Druck waschen!

Bei größeren, flächigen Motiven ab ca. A5-Größe kann sich die Waschbeständigkeit verschlechtern. Deshalb empfehlen wir entsprechende Waschttests durchzuführen.

---

**VELOURDECOR • FIBRE-WALL • BOMOPRINT**